

LOFT HEAVEN 照明機材リスト

調光卓		
AVOLITES Titan1 ver11.0		
ELATION SCENESETTER		

ユニット		
AMERICAN DJ DP415R		7 台

LEDスポット		
AMERICAN DJ SABER SPOT DTW	24W	3台(内1つはLine2)
メーカー名：AMERICAN DJ NameOnDesk：SABER SPOT DTW   モード：1CH(1DMX)		
AMERICAN DJ SABER SPOT WW	15W	7 台(内1つはLine1)
メーカー名：AMERICAN DJ NameOnDesk：SABER SPOT WW   モード：1CH(1DMX)		

ikaライト		
イカライト(マングロープ)、白熱球	40W	24台

ELATION : CUPIXBlinder WW2		
モード：4ch	CH1	LEFT COB MASTER DIMMER
B1 add.405	CH2	RIGHT COB MASTER DIMMER
B2 add.409	CH3	STROBO(LOW-HIGH)
B3 add.413	CH4	DIMMER CURVE
B4 add.417		
LED TAPE 5050		
モード：3CH	CH1	RED
T1 add.001	CH2	GREEN
T2 add.025	CH3	BLUE
T3 add.049		
T4 add.073		
T5 add.097		
T6 add.121		
T7 add.145		
T8 add.181		

NiTEC Rollbar T12		
モード:42DMX	CH1	赤   ゾーン1
add.400	CH2	緑   ゾーン1
add.415	CH3	青   ゾーン1
add.430	CH4	赤   ゾーン2
add.445	CH5	緑   ゾーン2
add.460	CH6	青   ゾーン2
	CH7	赤   ゾーン3
	CH8	緑   ゾーン3
	CH9	青   ゾーン3
	CH10	赤   ゾーン4
	CH11	緑   ゾーン4
	CH12	青   ゾーン4
	CH13	赤   ゾーン5
	CH14	緑   ゾーン5
	CH15	青   ゾーン5
	CH16	赤   ゾーン6
	CH17	緑   ゾーン6
	CH18	青   ゾーン6
	CH19	赤   ゾーン7
	CH20	緑   ゾーン7
	CH21	青   ゾーン7

CH22		赤   ゾーン8
CH23		緑   ゾーン8
CH24		青   ゾーン8
CH25		赤   ゾーン9
CH26		緑   ゾーン9
CH27		青   ゾーン9
CH28		赤   ゾーン10
CH29		青   ゾーン10
CH30		緑   ゾーン10
CH31		赤   ゾーン11
CH32		緑   ゾーン11
CH33		青   ゾーン11
CH34		赤   ゾーン12
CH35		緑   ゾーン12
CH36		青   ゾーン12
CH37	000-255 000-015 016-255	SPEED(LOW-HIGH)CH6が032-233の時 機能無し STROBO 0-30Hz CH1-CH3のみ
CH38		CHASE
CH39		DIMMER
CH40		TILT
CH41		TILT SPEED
CH42		DIMMER CURVE
※詳しくはマニュアル参照のこと		

【 オプション 】		
スモークマシーン		
ANTARI F1 FAZER		1 台
スプリッター		
LITE-PUTER DP-81 II		1 台

【 注意事項 】

※調光ユニット用電源   単相三線   総容量50KWまで

※ステージに吊ってある灯体は全てクランプハンガーでオーバーハングしている為、仕込み替え(吊り替え)は禁止しております。

（持ち込み機材・吊り足し等とはご相談下さい。）

※故障等により上記とは異なる場合がございます。仕込み図などの資料をご希望の方は事前に(light@loft-prj.co.jp)までご確認下さい。