

## LOFT9 機材リスト

名称	メーカー	型番	数量	仕様
<b>Speaker System</b>				
Main Speaker	YAMAHA	DXR10	4	Main
VIP席 Speaker	YAMAHA	DXR10	1	ステージ下手側 VIP席
Cafe Speaker	YAMAHA	DXR8	2	Cafe前側
		VXS5	2	Cafe後ろ側
Monitor Speaker	YAMAHA	DXR10	2	Side (ステージ吊り)
		DXR10	4	Wedge
<b>House Control System</b>				
Console	YAMAHA	TF1	1	16フェーダー+1マスター INPUT モノラル16CH ステレオ2CH OUTPUT モノラル8CH ステレオ6CH
<b>Accessories</b>				
Sub Mixer	ART	MX822	1	
CD Player	TASCAM	CD-400	1	
		CD-500	2	
<b>Mic</b>				
Dynamic Mic	SHURE	SM58	8	
		SM58S	2	
		SM57	4	
Wireless Mic	SHURE	GLXD24R+J/SM58	2	
<b>Direct Box</b>				
	RADIAL	PRO DI	2	Passive
		PRO D2	2	Passive
<b>Mic Stand</b>				
Long Boom Stand	K&M	21020B	4	他×2
Short Boom Stand		25900B	6	
卓上スタンド	TAMA	MS20	7	他×1
<b>DJ System</b>				
Mixer	Pioneer	DJM-900NXS2	1	
Turntable		PLX-1000	2	
CD-J		CDJ-900nexus	2	
<b>楽器類</b>				
Guitar Amp	ROLAND	JC120	1	
Guitar Stand	HERCULES	GS414	3	
	K&M	17685	1	
Keyboard	YAMAHA	CP4 STAGE	1	
Keyboard Stand	K&M	18990	1	他×1 (どちらもX型)
譜面台	YAMAHA	MS3031RC	3	他×3
譜面灯	K&M	12243	5	

### 【注意事項】

※オペレーターが同行する場合は事前に回線表を送っていただき、LOFT9のPAスタッフと打ち合わせを行ってください。

※故障等により上記とは異なる場合がございますので、ご利用の際も必ず会場までご確認ください。